

방송·동신위원회  
ESO-MQ-D940(B)

## 사용설명서

모델명 : PCM-007(2G/4G/8G)  
MQ-D920/MQ-D940/MQ-D980

제품의 품질향상을 위하여 디자인 및 액세서리를 예고없이 변경할 수 있습니다.

### 본 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.

- \* 사용설명서를 읽어 보시고, 모든 기능을 이해하신 후 사용하세요.
- \* 충부 보증서에 구입일과 구입처 등을 반드시 기록하여 두시기 바랍니다.
- \* 보증서가 없으면 무상AS(SA) 불가능합니다.
- \* 이디기는 가정용(8G)으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로하여, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

P/N: 6311-940-01A

### >> 차례 <<

1. 안전을 위한 주의사항 .....	3	16. 모드(MODE) 설정하기 .....	15
2. 각부의 명칭 .....	4	16-1 ERASE(리얼지우기) .....	16
3. LCD 화면 표시 설명 .....	5	16-2 EQ(액성특성) 설정하기 .....	16
4. 사용전 준비(충전하기) .....	6	16-3 REP(반복재생) 설정하기 .....	17
5. 제품초기화(RESET) .....	6	16-4 MIC(마이크)감도 설정하기 .....	17
6. DC 전원 사용하기 .....	7	16-5 MODE(녹음모드) 설정하기 .....	18
6-1 PC USB PORT 전원 사용하기 .....	7	16-6 LOW CUT[저역노이즈제거] 설정하기 .....	18
6-2 USB DC ADAPTER(5V) 전원 사용하기 .....	7	16-7 LCD[액정화면]표시 선택하기 .....	19
7. 전원켜기/끄기 .....	8	16-8 VOS(음성김지녹음) 설정하기 .....	19
8. 재생모드(VOICE/MUSIC) 선택하기 .....	8	16-9 FOLDER(녹음폴더) 선택하기 .....	20
9. 녹음하기 .....	9	16-10 FORMAT(모든파일 지우기) .....	20
10. 마이크 감도 설정하기 .....	10	16-11 EXIT[모드설정에서 빠져나오기] .....	20
11. 녹음파일 재생하기 .....	11	17. 블루투스 사용하기 .....	21
12. 음량 조절하기 .....	11	18. 젠더 사용하기 .....	22
13. 재생속도 조절하기 .....	12	18-1 이어폰으로 청취하기 .....	22
14. 파일 업/다운로드하기 .....	13	18-2 이어마이크로 전화통화 녹음하기 .....	22
15. 풀터 및 파일 탐색하기 .....	14	18-3 유선전화 어댑터를 사용하여 풀화 녹음하기 ...	23
		보증서, 제품규격 .....	24

### 1. 안전을 위한 주의사항

- 본 사용설명서는 사용자의 안전과 재산상 손해를 방지하기 위한 내용으로 사용전 꼭 읽어 보신 후 안전을 위하여 반드시 지켜주세요.
- 본 제품의 사용으로 발생한 손해 및 제 3자로부터의 배상청구에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- 고장, 수리 그 외 기타 이유로 인한 녹음 내용의 손실에 따른 손해에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- 중요한 녹음 내용은 바로바로 컴퓨터에 저장하여 두시기 바랍니다.
- 불법적인 사용을 금합니다.

### 본체에 대한 주의 및 경고

#### ▲ 경고

- 본체를 눈에, 개조하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 이어폰을 사용하여 큰소리로 장시간 들으면 청력에 좋지 않은 영향을 줄수 있습니다.
- 저온 고온에서는 사용하지 마세요. 결로(이슬 맷함) 현상에 의해서 누전으로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- 습기가 많은 장소나 유류가 닿는 장소에는 방지하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.


#### ⚠ 주의

- 제품에 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장의 원인이 됩니다.
- 알코올, 벤젠, 신나 등을 사용하여 제품의 표면을 닦지 마세요.
- 운전중이나 보행중에는 교통사고의 위험이 있으므로 이어폰을 사용한 청취나 제품 조작을 피해 주세요.

## 2. 각부의 명칭

- |          |          |          |               |             |         |
|----------|----------|----------|---------------|-------------|---------|
| ① 볼펜식    | ② 볼펜식교환부 | ③ 프론트케이스 | ④ 풀더케이스       | ⑤ 이어폰/마이크단자 | ⑥ USB 쪽 |
| ⑦ USB 단자 | ⑧ 액정표시판  | ⑨ 마이크    | ⑩ 조그/모드(재생)버튼 | ⑪ 녹음버튼      | ⑫ 스피커   |

>> 볼 펜 부 <<




4








>> 젠 더 부 <<



>> 본 체 부 <<



## 3. LCD 화면 표시 설명



\*마이크감도: N [NORMAL], H [HIGH]

\*녹음모드: LP, HQ, XHQ, PCM

\*녹음폴더: A, B, C, D

\*반복재생: F [OFF], 1G [1], A[ALL], F2[ FOLDER]

\*EQ모드: FL[FLAT], RO[ROCK], HO[HOUSE], DA[DANCE], JA[JAZZ], BA[BALLAD], RB[R&B], CL[CLASSIC]

\*음악파일표시

5

## 4. 사용전 준비(충전하기)

- 본제품은 충전기가 내장되어 있습니다.
- 구입하신 제품은 USB 단자를 PC USB 포트 또는 USB DC 어댑터에 연결해서 충전하여 사용하시기 바랍니다.(만충전까지 약 2시간 소요)
- 충전상태는 전원이 겨진상태에서 액정화면 전지잔량 표시로 확인 가능합니다.



● USB 인식이 안되면 초기화(RESET) 하시기 바랍니다.

**⚠ 주 의 -** 배터리 전량이 없으면 전원이 커지지 않으므로 충전하시기 바랍니다.

## 5. 제품초기화(RESET)

- 초기화는 재생(PLAY)과 녹음(REC) 버튼을 동시에 누르면 초기화 됩니다.
- USB 인식, 충전 등이 안되거나, 기타 작동이 안될경우에 제품을 초기화 합니다.
- 오랜시간 방치 후 충전 또는 작동이 안될 경우에 제품초기화를 합니다.
- 초기화되면 전원이 깨진상태로 되며, 재생버튼을 3초이상 눌러 전원켜기를 합니다.

**⚠ 주 의 -** 녹음중에 초기화를 하면 녹음중인 내용이 저장되지 않고 손실됩니다.

6

## 6. DC전원 사용하기

- 본 기능은 외부전원(DC 아답터)을 사용하여 충전과 동시에 작동을 할 수 있습니다.

### 6-1. PC USB PORT 전원 사용하기

- PC USB단자와 제품을 연결합니다.
- USB 통신이 연결된 상태로 액정화면에 **PC CONNECTED** 가 표시됩니다.
- 재생버튼을 3초이상 누르면 작동 모드로 전환되어 대기(정지)상태로 되어 충전과 동시에 "재생,녹음"을 할 수 있습니다.
- PC USB전원 작동 모드시 파일 임/다운로드는 불가능합니다.
- 제품본체를 분리 했다가 다시 연결하면, USB 연결모드로 전환되어 파일 임/다운로드가 가능합니다.

**주의**  
제품 본체를 PC에서 분리할 때는  
모로를 위하여 하드웨어 안전하게  
제거를 실현 할 것을 권장합니다.

### 6-2. USB DC ADAPTER(5V) 전원 사용하기

- USB DC ADAPTER 단자와 제품을 연결합니다.
- 잠시 후 **CHARGING...** 으로 전환됩니다.
- 재생버튼을 3초이상 누르면 작동 모드로 전환되어 대기(정지)상태로 되어 충전과 동시에 "재생,녹음"을 할 수 있습니다.


7

## 7. 전원 켜기/끄기

- 재생버튼을 3초이상 누르면 액정화면에 MemoQ가 나왔다 사라지며 마지막으로 재생했던 폴더내 파일로 이동하여 대기 합니다.
- 대기 또는 재생중에 녹음버튼을 3초이상 누르면 전원이 깨집니다.
- 대기상태에서 3분이 지나면 자동으로 전원이 깨집니다.

## 8. 재생모드(VOICE/MUSIC) 선택하기

- 대기 상태에서 조그버튼을 "-"방향으로 약3초간 밀고 있으면 MUSIC 모드에서 VOICE모드로, VOICE 모드에서 MUSIC 모드로 선택됩니다.
- MUSIC 모드는 "MUSIC"폴더내 음악파일을 재생합니다.
- VOICE 모드는 "VOICE"폴더내 녹음된 파일을 재생합니다.



8

## 9. 녹음하기

- 전원이 깨진 상태에서는 녹음(REC)버튼을 3초이상 누르면 전원이 켜지며 바로 녹음이 시작됩니다.
- 전원이 켜진 상태에서는 녹음(REC)버튼을 짧게 누르면 녹음을 합니다.  
녹음 정지는 녹음종에 녹음(REC)버튼을 다시 짧게 누르면 정지 됩니다.
- 녹음되는 파일형식은 mp3 또는 PCM 파일로 흐환성이 좋고, 선택된 폴더에 저장됩니다.
- 녹음은 선택된 폴더에 A-R00001부터 순차적으로 만들어집니다.  
(녹음 시작 후 3초 이내에 정지하면 녹음내용을 저장하지 않고 끝마칩니다.)
- 초기 녹음 모드(모드설정 창조)는 XHQ(고음질), 마이크 강도는 NORMAL[4m]로 설정되어 있습니다.

**RECORDING...****A-R00001 NA HQ****MODE XHQ**    **MIC NORMAL****주의**

- 장시간 녹음은 자동으로 10시간 단위로 나누어서 저장되어 파일 임/다운로드 및 재생, 검색, 관리가 편리합니다.  
예) 55시간을 연속으로 녹음하면 10시간짜리 파일 5개와 5시간짜리 파일 한개로 저장됩니다.
- 한 폴더에 999개의 파일이 생기면 자동으로 다음 폴더로 이동되어 녹음저장됩니다.

9

## 10. 마이크감도 설정하기

- 마이크 감도는 녹음 중 또는 모드설정에서 가능합니다.
- 녹음 중에 마이크감도 설정은 불륨(+) 방향으로 버튼을 3초이상 밀때마다 NORMAL→HIGH로 증가하고, 불륨(-)방향으로 버튼을 3초이상 밀때마다 HIGH→NORMAL로 감소합니다.



- 설정된 마이크 감도는 액정화면에서 확인이 가능합니다. **A-R00001 NA HQ**
- 녹음하고자 하는 음원의 거리에 알맞게 설정하여 사용하시길 바랍니다.

감도 설정	마이크 감도 NORMAL[4m]	마이크 감도 HIGH[8m]
사용 예	인터뷰, 중간소리 “대화녹음, 음악녹음, 강의녹음”	“작은소리, 장거리녹음” “대강당, 대회의실, 사무실 전체녹음”

**⚠ 주 의 -** 녹음소리는 음원의 소리 크기에 따라 차이가 날 수 있습니다.

10

## 11. 녹음파일 재생하기

- 녹음파일 재생은 재생모드가 Vol로 되어 있어야 합니다.
- 대기상태에서 재생버튼을 짧게 누르면 재생됩니다. 다시 누르면 일시정지되고, 다시 누르면 이어서 재생됩니다.
- 정지중 또는 재생중에 이전(<), 다음(>) 방향으로 조그버튼을 짧게 밀면 선택된 풀더 내에 이전 또는 다음파일로 이동 가능합니다.
- 재생중에 이전(<), 다음(>) 방향으로 조그버튼을 2초이상 밀고 있으면 고속탐색됩니다.
- 이어폰 또는 내장된 스피커로 재생되며, 불륨을 적당하게 조절하여 사용하시길 바랍니다.
- 불륨은 전원이 켜지면서 11단계 이상은 10단계로 재 설정됩니다.  
(이어폰 사용 시 고음으로 인한 청각을 보호하기 위한 기능입니다.)

**A-R00001 NA HQ**

**⚠ 주 의 -** 풀더 이동시에는 탐색기능을 활용하시기 바랍니다.

## 12. 음량 조절하기


- 재생, 대기 상태에서 불륨(+), 불륨(-) 방향으로 조그버튼을 짧게 밀면 액정 표시창에 음량레벨이 표시되어 음량이 조절됩니다.
- 전원이 꺼졌다 켜지면 불륨값이 11단계 이상일 때는 10단계로 재 설정되어 고음으로 인한 청각을 보호합니다.

최소 **Vol 00 NA HQ**  최대 **Vol 20 NA HQ**

11

## 13. 재생속도 조절하기

- 재생중에 불륨(+)방향으로 조그버튼을 3초이상 밀때마다 재생속도가 -20% -10% NORMAL +10% +20%로 재생중인 파일내에서 순차적으로 선택 가능합니다.
- 재생중에 불륨(-)방향으로 조그버튼을 3초이상 밀때마다 재생속도가 +20% +10% NORMAL -10% -20%로 재생중인 파일내에서 순차적으로 선택 가능합니다.
- 다른파일로 이동시 속도조절은 NORMAL로 자동으로 변경설정됩니다.




12

## 14. 파일 업/다운로드 하기

- 제품 본체를 PC USB포트에 연결합니다.
- 대기(최대 수분) 후 PC에서 이동식디스크로 자동 인식됩니다.
- 파일 입/다운로드는 윈도우 탐색기능과 동일하게 사용하시면 됩니다.(내컴퓨터, 아래그림 참조)
- 파일의 종류에 관계없이 저장이 가능하여 USB MEMORY DISC으로도 사용이 가능합니다.
- 녹음파일은 "VOICE" 폴더내 A, B, C, D 폴더에, 음악파일은 "MUSIC폴더내에 구분하여 저장하시면 최상의 음질로 재생이 가능합니다.

**⚠ 주 의 -** 제품 본체를 PC에서 분리할 때는 보호를 위하여 하드웨어 안전하게 제거를 실행 할 것을 권장합니다.




13

## 15. 폴더 및 파일 탐색하기

- 탐색기능은 폴더를 찾는 기능으로 재생중에도 폴더 및 파일을 찾을 수 있습니다.
- 정지 또는 재생 상태에서 모드(재생)버튼을 길게(3초 이상)누르면 탐색모드로 전환됩니다.
- 이전(<), 다음(>) 방향으로 조그버튼을 짧게 밀어서 상위, 하위폴더로 이동합니다.
- 볼륨(+),(-) 방향으로 조그버튼을 짧게 밀면 선택된 폴더 내부의 폴더 및 음악파일이 탐색됩니다.
- 탐색된 파일 재생은 모드(재생)버튼을 짧게 누르면 선택된 파일이 재생되어 탐색기능이 해제됩니다.
- 탐색기능 해제는 모드(재생)버튼을 3초이상 누르면 해제됩니다.
- 탐색기능은 MUSIC 모드, VOICE 모드가 구분되어 "MUSIC", "VOICE" 하위 폴더에서만 탐색이 가능합니다.(1부터 9레벨까지 표시함.)

**⚠ 주 의 -** 제품본체의 액정화면에는 "MUSIC", "VOICE" 폴더가 나타나지 않고 그 하위레벨 폴더부터 표시됩니다. (0레벨은 표시하지 않습니다.)



14

## 16. 모드(MODE) 설정하기

- 모드설정은 파일 지우기, EQ(재생특성), 반복재생, 마이크 감도, 녹음특성, 저역노이즈제거, 액정화면표시, VOS(자동음성감지녹음), 녹음폴더선택, 포맷하기를 설정하는 기능입니다.
- 대기(정지)상태에서 조그버튼을 볼륨(+) 방향으로 3초이상 밀면 모드선택으로 전환됩니다.
- 볼륨(+)(-) 방향으로 조그버튼을 짧게 밀어서 설정할 모드를 선택합니다.
- 모드(재생)버튼을 3초이상 누르면 모드설정이 저장되고 모드설정 기능이 해지됩니다.



ERASE Ⓜ NO	파일 지우기
EQ Ⓜ PLAT	재생특성 설정
REP Ⓜ OFF	반복재생 설정
MIC Ⓜ NORMAL	마이크 감도 설정
MODE Ⓜ HI	녹음특성 설정
LOW CUT Ⓜ ON	저역 노이즈 제거
LCD Ⓜ ON	액정화면 켜짐, 깨짐 시간 설정
VOS Ⓜ OFF	자동음성감지 녹음 설정
FOLD Ⓜ X	녹음 할 폴더 설정
FORMAT Ⓜ NO	포맷하기
EXIT	모드에서 빠져나가기

15

## 16-1. ERASE(파일지우기)

- 지우고자 하는 파일을 재생하여 내용을 확인합니다.
- 재생(PLAY)버튼을 다시한번 눌러 일시정지합니다.
- 조그버튼을 불륨(+) 방향으로 3초이상 밀면 **ERASE □ NO** 화면으로 전환됩니다.
- 이전(<), 다음(>) 조그버튼으로 **ERASE □ YES**를 선택합니다.
- 모드(재생)버튼을 짧게 누르면 **ERASE(파일지우기)**를 할것인지 확인 화면이 나오고 YES를 선택하고 모드버튼을 짧게 누르면 **ERASING....** 화면이 나왔다 사라지며 선택된 파일이 삭제됩니다.
- 파일삭제를 취소하려면 **ERASE □ NO**를 선택하고 모드(재생)버튼을 짧게 누르면 취소됩니다.

**△ 주의** - 1) 삭제된 파일은 복구가 불가능합니다.  
2) PC에서도 이동식디스크와 동일한 사용법으로 파일삭제가 가능합니다.

16

## 16-2. EQ(재생특성) 설정하기

- EQ 모드 화면에서 이전(<), 다음(>) 조그버튼으로 재생특성(EQ)을 선택합니다.



- 선택된 화면에서 모드(재생)버튼을 짧게 누르면 화면에 나타난 모드로 설정됩니다.



- 모드(재생)버튼을 3초이상 누르면 EQ설정이 저장되고 모드설정 기능이 해지됩니다.

\* EQ(재생특성) 설정으로 정르별, 취향별로 선택하여 음악을 감상합니다.

**△ 주의** - EQ(재생특성)는 MUSIC(음악)파일 재생시에 적용되며, VOICE(녹음)파일 재생시에는 FLAT(EQ OFF)로 설정됩니다.

## 16-3. REP(반복재생) 설정하기

- 반복재생은 OFF, 1, ALL, FOLDER 단위로 설정 가능합니다.
- REP 화면에서 이전(<), 다음(>) 조그버튼으로 REP 모드를 선택합니다.
- 선택된 화면에서 모드(재생)버튼을 짧게 누르면 화면에 나타난 모드로 설정됩니다.

REP 설정화면	내용	제품사용시표시
REP □ OFF	선택된 폴더내에서만 재생되는 파일부터 모든파일을 1회 재생하고 정지됩니다.	A-R00001 NA HQ
REP □ 1	현재화면에 표시된 파일만 반복 재생됩니다.	A-R00001 NA 1G HQ
REP □ ALL	"ALL" 또는 "MUSIC" 폴더중에 선택된 폴더에서 모든파일을 반복재생합니다.	A-R00001 NA AD HQ
REP □ FOLDER	선택된 폴더안에 있는 파일만 반복재생합니다.	A-R00001 NA FG HQ

- 모드(재생)버튼을 3초이상 누르면 REP설정이 저장되고 모드설정 기능이 해지됩니다.

## 16-4. MIC(마이크)감도 설정하기

- 마이크 감도는 NORMAL[4m], HI[8m] 중 선택하여 설정 가능합니다.
- 마이크 감도는 음원의 거리와 소리의 크기에 따라 설정합니다.
- MIC 모드 화면에서 이전(<), 다음(>) 조그버튼으로 거리를 선택합니다.



- 선택된 화면에서 모드(재생)버튼을 짧게 누르면 화면에 나타난 모드로 설정됩니다.



- 모드(재생)버튼을 3초이상 누르면 MIC설정이 저장되고 모드설정 기능이 해지됩니다.

17

## 16-5. MODE(녹음모드) 설정하기

- 녹음모드는 장시간(LP), 중음질(HQ), 고음질(XHQ), 디음질(DOM)로 설정이 가능하여, 녹음 환경에 따라 설정합니다.
- DOM모드는 음악녹음에 최적이며, 고음질의 녹음파일을 만들 수 있습니다.

**MODE □ HQ** 화면에서 이전(<), 다음(>) 조그버튼으로 녹음모드를 선택합니다.

**MODE □ LP** → **MODE □ HQ** → **MODE □ XHQ** → **MODE □ PCM**

- 선택된 화면에서 모드(재생)버튼 짧게 누르면 화면에 나타난 모드로 설정됩니다.

모드별 녹음시간		
MQ-D920(DOM-007)(2G)	MQ-D940(DOM-007)(4G)	MQ-D980(DOM-007)(8G)
LP 약 288시간	약 576시간	약 1152시간
HQ 약 144시간	약 288시간	약 576시간
XHQ 약 36시간	약 72시간	약 144시간
PCM 약 6시간	약 12시간	약 24시간

18

**△ 주의** - 녹음저장 시간은 폴더, 파일의 용량등에 따라 차이가 납니다.

## 16-6. LOW CUT(저역노이즈제거) 설정하기

**LOW CUT □ ON** 화면에서 이전(<), 다음(>) 조그버튼으로 온(ON)/오프(OFF)를 선택합니다.



- 선택된 화면에서 모드(재생)버튼 짧게 누르면 화면에 나타난 모드로 설정됩니다.

- 모드(재생)버튼을 3초이상 누르면 LOW CUT설정이 저장되고 모드설정 기능이 해지됩니다.

- 저역노이즈제거 기능은 저역노이즈(환경기, 기타 기계음 등)를 제거하여 보다 깨끗한 음질로 녹음하는 기능입니다.

- 저역노이즈제거 기능은 음성녹음에 적합합니다.

## 16-7. LCD(액정화면) 표시 선택하기

- **LCD Ⓛ 60** 화면에서 이전(<), 다음(>) 조그버튼으로 ON, 3, 10, 30, 60초를 선택합니다.
- 선택된 화면에서 모드(재생)버튼을 빠르게 누르면 화면에 나타난 깨짐(3, 10, 30, 60초) 또는 ON으로 설정됩니다.
- 녹음시 액정화면 깨짐(3, 10, 30, 60초)으로 선택되면 버튼을 사용하지 않고 설정된 시간(3, 10, 30, 60초)이 지나면 액정화면이 깨집니다.
- **LCD Ⓛ 3 LCD Ⓛ 10 LCD Ⓛ 30 LCD Ⓛ 60**
- 녹음시 액정화면 거짓(OFF)으로 선택되면 LCD(액정화면)은 꺼지지 않고 항상 켜져 있습니다.
- **LCD Ⓛ ON**
- 액정화면이 깨진상태에서 녹음버튼을 누르면 상태확인을 위해서 액정이 커지고, 녹음중지는 액정화면이 커진 상태에서 다시 누르면 녹음정지 됩니다.
- 모드(재생)버튼을 3초이상 누르면 LCD설정이 저장되고 모드설정 기능이 해지됩니다.
- **LCD 깨짐 기능은 녹음되는 것을 노출시키지 않음 때에 유용하며, 녹음 및 재생중에 전자 소모를 줄여 줍니다.**

## 16-8. VOS(음성감지녹음) 설정하기

- **VOS Ⓛ ON** 화면에서 이전(<), 다음(>) 조그버튼으로 ON/OFF를 선택합니다.
- 선택된 화면에서 모드(재생)버튼을 빠르게 누르면 화면에 나타난 ON 또는 OFF로 설정됩니다.
- **VOS Ⓛ ON → VOS Ⓛ OFF**
- 모드(재생)버튼을 3초이상 누르면 VOS설정이 저장되고 모드설정 기능이 해지됩니다.

\* VOS 기능은 녹음중 소리를 감지하는 기능으로 소리가 감지되지 않으면 녹음을 일시정지하고, 소리가 들리면 자동으로 녹음이 재시작되어 예모리를 효과적으로 사용 할 수 있습니다.

\* 배터리 사용시간은 늘어나지 않습니다.

19

## 16-9. FOLDER(녹음폴더) 선택하기

- 폴더선택기능은 선택된 폴더안에 녹음파일이 저장되도록 합니다.
- 녹음내용을 폴더를 구분해서 관리하면 편리합니다.
- **FOLD Ⓛ A** 화면에서 이전(<), 다음(>) 조그버튼으로 폴더를 선택합니다.
- **FOLD Ⓛ A → FOLD Ⓛ B → FOLD Ⓛ C → FOLD Ⓛ D**
- 선택된 화면에서 모드(재생)버튼을 빠르게 누르면 화면에 나타난 폴더로 설정됩니다.
- 모드(재생)버튼을 3초이상 누르면 폴더설정이 저장되고 모드설정 기능이 해지됩니다.

## 16-10. FORMAT(모든파일 지우기)

- 모든 파일을 지우는 기능입니다.
- 포맷은 PC에서도 가능하나, 본체에서 FORMAT 하면 녹음시작, 정지 등의 동작속도가 향라집니다.
- 제품본체에서 포맷을 적극 권장합니다.

- **FORMAT Ⓛ YES** 화면에서 다음(>) 방향으로 조그버튼을 밀어 FORMAT YES를 선택하고 선택된 화면에서 모드(재생)버튼을 빠르게 누르면 포맷을 할 것인지 확인 화면이 나오고, YES를 선택하고 모드(재생)버튼을 빠르게 누르면 **FORMATTING** 화면이 나왔다 사라지며 포맷됩니다.

- 취소는 **FORMAT Ⓛ NO**를 선택 한 후 모드(재생)버튼을 빠르게 누르면 포맷이 취소됩니다.

주의 : 포맷을 하기전에 중요한 파일은 반드시 PC에 저장하시길 바랍니다.  
지워진 파일은 복구가 불가능합니다.

포맷실행은 시스템을 보호하기 위해서 전지 진량이 1 단계 이상 일때에만 실행됩니다.

## 16-11. EXIT(모드설정에서 빠져나오기)

- **EXIT** 화면이 나타난 상대에서 모드(재생)버튼을 빠르게 누르면 모드설정이 해지됩니다.
- 또는 모드(재생)버튼을 3초이상 누르면 모드설정이 저장되고 모드설정 기능이 해지됩니다.
- 모드설정 중지 30초 후 자동으로 모드설정기능이 해지됩니다.

20

## 17. 볼펜 사용하기

- 제품 본체부를 잡고 ④(홀더케이스)를 우측으로 돌려 결합한 후 볼펜으로 사용 할 수 있습니다.



### >> 볼펜으로 사용하기


- ④(홀더케이스)를 잡고 ③(프론트케이스)를 좌우로 돌리면 볼펜심이 나오거나 들어 갑니다.

### >> 볼펜심 교환하기

- ③(프론트케이스)를 잡고 ②(볼펜심교환부)를 왼쪽으로 돌려서 분리가 되면 볼펜심을 당겨서 분리하고, 세것으로 꼭 끼워 지도록 주의하여 밀어 넣고 볼펜심교환부를 오른쪽으로 돌려서 닫아 줍니다.

### >> 볼펜심 구역

- Part No : 5799-236-510  
진체길이: 51mm  
구입문의: A/S센터(02-2108-7493~4)



21

## 18. 젠더 사용하기

- 제품 본체부에 젠더를 결합하여 이어폰으로 청취 및 외부입력 녹음을 할 수 있습니다.  
결합시 ⑦(USB 단자) 및 ⑥(USB 쟈) 방향에 주의 하세요.



22

## 18.3. 유선전화 어댑터를 사용하여 통화 녹음하기(별매품)

- 오디오 케이블을 ⑤(이어폰/마이크 단자)에 연결하고, 다른 한 쪽은 유선전화 어댑터에 연결합니다.  
전화기의 라인 케이블은 아래와 같이 연결합니다.



### 주의하세요

- \*키플 전화기는 기종에 따라 녹음이 안될  
수도 있습니다.
- \*재생(PLAY)시 오디오 케이블이 분리  
되어 있어야 스피커에서 소리가 납니다.

23

## 보증서

(주)이소닉  
[www.esonic.co.kr](http://www.esonic.co.kr)

제품명	디지털 보이스레코더
모델명	
구입일	
구입처	
전화	[구입금액] 원
기타	
보증기간	1년
고성명	
주소	
전화	

## 제품규격

모델명	PCM-3110SG1 (PCM-310SG1)	PCM-007AG1 (PCM-006G1)	PCM-057BG1 (PCM-056G1)
화면표시부	2.0인치	4.0인치	5.0인치
PCM	약 64.22	약 124.02	약 244.02
HQ	약 384시간	약 734시간	약 1444시간
LP	약 144시간	약 288시간	약 576시간
전송전자사봉시간	약 74시간	약 148시간	약 296시간
녹음	약 54시간	PCM-XHQ 모드는 제공	약 74시간
제생	약 74시간	이어폰 사용시	약 74시간
충전소스시간	약 24시간		
설정취득속도	0.5~4.0초, 500ms/0.2ms		
스피커	400mW±10%		
외부스피커	L=145mm, W=15mm		
렌더 사용시	L=66mm, W=15mm		
보조 사용시	94.9g		
충전	렌더 사용시 26.0g		
사용환경	25~40°C 이어폰, 실온씨		
액세서리			

\*본체 연속시간은 LCD 화면 60초 설정 기준임.

### 유상서비스

- 사용설명 책을 주무의로 인한 고장.
- 사용자의 임의의 내부 개조로 인한 고장.
- 화재, 염해, 수해, 저진 등의 천재지변으로 인한 고장.
- 제품 보증기간이 지난 제품일 경우

서울시 구로구 구로3동 235번지 한신IT타워 406호  
TEL : (02)2108-7493~4 FAX : (02)2108-7492

MemoQ  
[www.esonic.co.kr](http://www.esonic.co.kr)