

esonic

## 사용설명서

디지털 보이스 레코더  
EVR-716S/EVR-708S/EVR-704S



본 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.  
\*사용전 설명서를 읽어 보시고, 모든 기능을 이해하신 후 사용하세요.  
\*첨부 보증서에 구입일과 구입처등을 반드시 기록하여 두시기 바랍니다.

## 특징

- 고감도 음성 녹음 : 고성능 ALC(자동 감도 조절) 내장
- VOS (자동 음성 녹음) 기능
- 다양한 음성 녹음 모드 (HQ, SP, LP)
- 건전지 사용시간 세계 최장
  - "1.5V 1Cell, 50시간"
  - "VOS 기능 ON하면 50시간 연속(음성,전화) 녹음 가능"
- Speaker 내장



## 차례

안전을 위한 주의사항	4
각부의 명칭	6
액정 표시부 명칭	7
사용전 준비	7
음성 녹음하기	10
전화녹음하기	11
재생하기	11
녹음 파일(메시지) 삭제하기	11
파일 소개 기능	12
녹음 잔량 시간 확인	12
파일 녹음시간 확인	12
외부기기에 저장하기	13
제품규격	13

## ▶ 안전을 위한 주의사항

- 본 사용설명서는 사용자의 안전과 재산상 손해를 방지하기 위한 내용으로 사용전 꼭 읽어 보신 후 안전을 위하여 반드시 지켜주세요.
- 본 제품의 사용으로 발생한 손해 및 제 3자로부터의 배상청구에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- 고장, 수리 그 외 기타 이유로 인한 녹음 내용의 손실에 따른 손해에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

### 주의 경고 표시의 의미

#### △ 주의

- 취급을 잘못 할 경우 사용자가 손해를 입거나 기기의 고장 또는 파손이 예상되는 경우

#### △ 경고

- 취급을 잘못 할 경우 사용자가 손해를 입거나 기기의 오동작이 예상되는 경우

### 본체에 대한 주의 및 경고

#### △ 경고

- 본체를 분해, 개조하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 이어폰을 사용하여 큰소리로 장시간 들으면 청력에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.
- 저온 고온에서는 사용하지 마세요. 결로(이슬 맺힘)현상에 의해서 누전으로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- 습기가 많은 장소나 유류가 닿는 장소에는 방치하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

### ⚠ 주의

- 제품에 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장의 원인이 됩니다.  
알코올, 벤젠, 신나 등을 사용하여 제품의 표면을 닦지 마세요.
- 운전중이나 보행중에는 교통사고의 위험이 있으므로 이어폰을 사용한 청취나 제품조작을 피해 주세요.

### 건전지에 대한 주의 및 경고


#### ⚠ 경고

- 건전지를 단락, 분해, 가열, 충격을 주지 마세요.  
마찰로 인한 화재의 원인이 되므로 금속물체와 함께 두지 마세요.
- 건전지(AAA 알카라인)는 규정된 건전지를 사용 하시고,  
극성(+, -)을 정확히 확인하여 사용하세요.
- 건전지는 충전하지 마세요. 파열로 인한 화재나 부상의 원인이 됩니다.
- 장시간(1개월 이상) 사용하지 않을 때에는 제품에서 분리하여 보관하세요. 누액으로 인한 화재나 부상의 원인이 됩니다.

### ⚠ 주의

- 건전지의 누액이 피부와 피복에 묻었을 경우, 즉시 많은 물로 씻어내고 만일 눈에 들어 갔을 경우 눈을 비비지 말고 즉시 흐르는 많은 물에 씻어낸 다음 반드시 의사의 진료를 받으세요.


### 각부의 명칭



- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. 마이크단자                              | 6. 녹음/일시정지(REC/PAUSE)  |
| 2. 이어폰단자                              | 7. 재생/일시정지(PLAY/PAUSE) |
| 3. 내장마이크                              | 8. 정지/삭제(STOP/ERASE)   |
| 4. 액정표시판                              | 9. 스피커                 |
| 5. 조그(+/-)볼륨, <<<>>> :이전/다음, M:메뉴) 버튼 | 10. 건전지 덮개             |

## 액정 표시부 명칭

1. 녹음모드
2. 시간 및 파일번호 표시
3. 건전지 잔량 표시
4. 녹음표시      5. 재생표시
6. 삭제표시      7. VOS 표시
8. 폴더표시



## 사용전 준비

### 1. 건전지 넣기

- 본체의 건전지 덮개를 열고 건전지 1개를 극성에 맞게 넣고 덮개를 덮으세요. 건전지는 "AAA"형, LR03, UM-4 또는 동등품을 사용하세요.



#### ■ 건전지 표시 아이콘



충 분    약간소모    많이소모    모두소모

#### ■ 건전지 사용시간

건 전 지	녹 음 시	스피커 청취	이 어 폰 청취
AAA알카라인	약 50시간	약 30시간	약 40시간

\*녹음시 건전지 사용시간은 이어폰을 분리한 상태 입니다.

#### △ 주의

- 새 건전지를 넣어도 액정(LCD)표시판에 표시가 없다면 건전지의 극성을 확인하여 주시기 바랍니다.

부속된 건전지는 모니터용으로 수명이 짧을 수 있습니다.

### ⚠ 경고

- 녹음중, 녹음일시정지, 재생중, 삭제중등에 건전지를 빼면 녹음내용에 손상이 올 수 있으므로 조작중에는 건전지를 절대로 빼지 마세요.

### 2. 전원 켜기/끄기

- 재생(PLAY) 또는 녹음(REC) 버튼을 길게(2초이상) 누르면 켜집니다.
- 정지(STOP) 상태에서 약 3분간 방치하면 자동적으로 전원이 꺼집니다.

### 3. 음량 조절

- 재생, 녹음, 정지 상태에서 위(+), 또는 아래(-)로 누르면 화면에 표시되며, 음량이 조절됩니다.



\*녹음중에는 이어폰의 음량만 변하고, 녹음되는 음량은 변하지 않습니다.

### 4. 메뉴 설정하기

메뉴설정에서는 녹음모드(HQ/SP/LP), 폴더(A/B), VOS(ON/OFF)를 설정하는 기능입니다.

#### 1. 녹음모드(음질) 설정하기

- 메뉴버튼(M)을 길게(2초이상) 누르면 메뉴모드로 이동합니다.
- 메뉴버튼을 짧게 누르면 메뉴가 순서대로 선택됩니다.



- 액정표시판에 ModE 나타나면 이전(◀), 다음(▶) 버튼을 조작하여 녹음모드(HQ/LP/SP)를 설정합니다.



- 설정이 끝나면 메뉴버튼을 길게(2초이상)눌러서 메뉴설정을 종료합니다.

### ■ 녹음모드에 따른 녹음시간

모델명		EVR-716S	EVR-708S	EVR-704S
녹음 모드	HQ(고음질)	약 4시간26분	약 2시간13분	약 1시간 5분
	SP(표준음질)	약 8시간52분	약 4시간26분	약 2시간12분
	LP(장시간)	약 17시간46분	약 8시간52분	약 4시간26분


△주의 LP 모드는 HQ, SP 모드에 비해서 음질은 떨어지지만 장시간 녹음이 가능합니다.

### 2. 폴더 선택하기

- 메뉴버튼(M)을 길게(2초이상) 누르면 메뉴모드로 이동합니다.
- 메뉴버튼을 짧게 누르면 메뉴가 순서대로 선택됩니다.



- 액정표시판에 FoLd 나타나면 이전(◀), 다음(▶) 버튼을 조작하여 폴더(A/B)를 설정합니다.



- 설정이 끝나면 메뉴버튼을 길게(2초이상)눌러서 메뉴설정을 종료합니다.

### 3. VOS 선택하기

VOS 기능은 녹음시 레코더가 소리를 감지하여 녹음 중 소리가 들리지 않으면 자동으로 녹음을 일시정지하고 소리가 들리면 자동으로

녹음이 시작되어 메모리를 효과적으로 사용하실 수 있습니다.

- 메뉴버튼(M)을 길게(2초이상) 누르면 메뉴모드로 이동합니다.
- 메뉴버튼을 짧게 누르면 메뉴가 순서대로 선택됩니다.



- 액정표시판에 VOS 나타나면 이전(◀), 다음(▶) 버튼을 조작하여 ON/OFF 를 설정합니다.



- 설정이 끝나면 메뉴버튼을 길게(2초이상)눌러서 메뉴설정을 종료합니다.

## 음성녹음하기

- 녹음(○)버튼을 짧게 누르면 녹음이 시작됩니다. 녹음버튼을 다시 짧게 누르면 일시정지되고, 다시 누르면 녹음이 됩니다. 정지(STOP)버튼을 누르면 정지됩니다.

### △주의


녹음 가능한 파일은 폴더당 99개까지만 가능합니다.

메모리가 부족한 상태에서 녹음하거나 녹음 중 메모리가 부족하면 액정표시판에 "FULL" 표시가 되면서 녹음 중지가 됩니다. 녹음시간이 2초 이하인 경우에는 녹음저장이 되지 않습니다.



## 전화 녹음하기

- 오디오 케이블을 제품의 MIC 단자와 별도의 어댑터에 전화녹음용
- 케이블을 어댑터와 전화기 본체에 각각 연결해 주세요.  
녹음 동작은 내장 마이크 녹음 동작과 동일합니다.



## 재생하기

- 재생(PLAY)버튼을 짧게 누르면 선택된 파일이 재생됩니다.
- 재생(PLAY)버튼을 다시 짧게 누르면 일시정지 되고 다시 누르면 재생됩니다.
- 정지중 또는 재생중에 이전(◀), 다음(▶)버튼을 조작하면 이전 또는 다음 파일로 이동가능합니다.
- 고속탐색은 재생중에 이전(◀), 다음(▶)버튼을 길게(2초이상)누르면 재생 파일 내에서 고속탐색이 됩니다



## 녹음 파일(메시지) 삭제하기

### 1.파일 지우기

- 정지(STOP)상태에서 이전(◀), 다음(▶)버튼을 조작하여 삭제할 파일을 선택합니다.
- 삭제(ERASE)버튼을 길게(2초이상)누르면 삭제 할 파일의 내용을 확인하기 위한 재생이 시작되며 액정표시판에 "ERASE" 표시가 점멸합니다.

- "ERASE" 표시가 점멸하는 동안에 삭제(ERASE)을 짧게 누르면 파일이 소거되고, 기타버튼을 누르면, 삭제가 취소됩니다.

### 2.폴더 전체 삭제하기

- 삭제할 폴더를 메뉴모드에서 선택(A 또는 B) 합니다.
- 선택된 폴더(A 또는 B)가 점멸하는 동안에 ERASE 버튼을 길게(2초 이상)누르면 액정표시판에 "ALL" 이 표시됩니다. 이때에 삭제버튼을 짧게 누르면 폴더내용이 모두삭제되고,기타 버튼을 누르면 폴더삭제하기가 취소됩니다.



## 파일 소개 기능

- 정지(STOP)상태에서 재생(PLAY)버튼을 길게(2초이상)누르면 선택된 파일부터 마지막 파일까지 각 5초씩 재생하고 정지 됩니다.

## 녹음잔량 시간확인


- 정지(STOP)상태에서 다음(▶)버튼을 길게 누르면 녹음 잔량시간이 표시됩니다.  
녹음음질모드(HQ,SP,LP)에 따라 자동으로 계산하여 표시합니다.

## 파일 녹음시간 확인

- 정지(STOP)상태에서 메뉴(M)버튼을 짧게 누르면 선택된 파일의 녹음된 시간이 표시되며, 파일에 따라 1~2초정도 다를 수도 있습니다.

## 외부기기에 저장하기

- 오디오 케이블을 본 제품의 이어폰 단자와 외부 오디오의 마이크 입력단자 또는 AUX 단자에 연결해 주세요.  
\*오디오 케이블과 외부 오디오의 입력 단자가 다를경우 별도의 어댑터를 구입하셔야 합니다.
- 외부 오디오의 녹음 버튼과 본 제품의 재생버튼을 동시에 누르시면 녹음됩니다.



## 제품규격

항 목	규 격		
모 델 명	EVR-716S	EVR-708S	EVR-704S
메모리용량	128MB	64MB	32MB
녹음시간	HQ	약 4시간 26분	약 2시간 13분
	SP	약 8시간 52분	약 4시간 26분
	LP	약 17시간 46분	약 8시간 52분
스피커	17mm 8 ohms		
출력	스피커	90mW	
사용조건	0 ℃~40 ℃		
외형치수	W×H×D=105,5×22,5×14,5		
중 량	22g		
전 원	1.5V (AAA 알카라인 × 1)		
건전지 수명	녹음시:약50시간,스피커재생:약30간		
악세서리	전화녹음용아답터, 모노이어폰, 건전지, 외부마이크, 오디오케이블, 설명서		

## 보증서

제 품 명	디지털 보이스레코더		
모 델 명			

구 입 일			
구 입 처			
전 화	구입금액		원
기 타			

보증기간	1년		
------	----	--	--

고 객	성 명		
	주 소		
	전 화		

## 유상서비스

- .사용상의 취급 부주의로 인한 고장.
- .사용자의 임의의 내부 개조로 인한 고장.
- .화재, 염해, 수해, 지진등의 천재지변으로 인한 고장.
- .제품 보증기간이 지난 제품일 경우

녹음 내용을 컴퓨터에 보관 하시려면 (주)이소닉 홈페이지  
<http://www.esonic.co.kr>의 자료실에서  
 MemoQ 프로그램을 다운로드하여 사용하시기 바랍니다.